



ÉCOUTER DE LA MUSIQUE AVEC O ROKR PRO

LECTURE MUSIQUE	Appuyez brièvement sur la touche Lecture / Pause ► .
PAUSE / LECTURE	Appuyez brièvement sur la touche Lecture / Pause ► .
SAUT À LA CHANSON SUIVANTE	Appuyez brièvement sur la touche Avance rapide / Chanson suivante ►►.
AVANCE RAPIDE POUR LA CHANSON EN COURS	Appuyez sur la touche Avance rapide / Chanson suivante ►► et maintenez-la enfoncée.
LECTURE CHANSON PRÉCÉDENTE	Appuyez brièvement sur la touche Retour rapide / Chanson précédente ►◄.
RETOUR RAPIDE POUR LA CHANSON EN COURS	Appuyez sur la touche Retour rapide / Chanson précédente ►◄ et maintenez-la enfoncée.

VOYANT LUMINEUX

PENDANT L'APPARIEMENT	Voyant rouge allumé fixe. Le voyant vert clignote dix fois lorsque l'appariement est réussi.
PENDANT LE CHARGEMENT	Voyant vert fixe = chargement terminé Voyant jaune fixe = niveau de chargement entre 50% et 99% Voyant rouge fixe = niveau de chargement entre 0% et 49%
EN CAS DE CONNEXION SANS FIL À UN PÉRIPHÉRIQUE	Le voyant clignote toutes les 4 secondes. Voyant vert : charge restante de 67% à 100%. Voyant jaune : charge restante de 34% à 66%. Voyant rouge : charge restante de 0% à 33%.
EN CAS DE NON CONNEXION À UN PÉRIPHÉRIQUE	Le voyant rouge clignote deux fois toutes les 4 secondes.
DURANT LA MISE SOUS TENSION	Allumage successif du voyant : rouge > jaune > vert > vert.
DURANT LA MISE HORS TENSION	Allumage successif du voyant : vert > jaune > rouge > rouge.

FONCTIONS DE BASE DE O ROKR PRO

MISE SOUS TENSION DE O ROKR PRO	Appuyez sur la touche Appel ↘ et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
APPARIEMENT	Appuyez sur la touche Appel ↘ et maintenez-la enfoncée pendant environ 7 secondes, jusqu'à ce qu'apparaisse le voyant lumineux rouge fixe.
RÉGLAGE DU VOLUME	Appuyez plusieurs fois sur la touche Augmentation du volume ► afin d'augmenter le volume. Appuyez plusieurs fois sur la touche Réduction du volume ◄ afin de baisser le volume.
MISE HORS TENSION DE O ROKR PRO	Appuyez sur la touche Appel ↘ et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.

TÉLÉPHONER AVEC O ROKR PRO

D'autres fonctionnalités, en plus de celles présentées ci-dessous, sont disponibles en fonction du profil Bluetooth compatible avec votre téléphone. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de O ROKR Pro.

RÉPONSE À UN APPEL ENTRANT	Appuyez brièvement sur la touche Appel ↘.
MISE EN SOURDINE	Appuyez sur la touche Réduction du volume ◄ et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde, jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité de moyenne fréquence. Appuyez à nouveau sur la touche pour désactiver la sourdine.
FIN DE L'APPEL	Appuyez brièvement sur la touche Appel ↘.

TONALITÉS

DOUBLE TONALITÉ AIGUË / GRAVE TOUTES LES 60 SECONDES	Batterie faible.
TONALITÉ INAUDIBLE ; PERTE DE QUALITÉ DU SIGNAL AUDIO	Hors de portée. (Rapprochez votre O ROKR Pro de votre téléphone ou périphérique audio Bluetooth.)
UNE TONALITÉ AIGUË PENDANT LE RÉGLAGE DU VOLUME	Niveau de volume maximum ou minimum atteint. En mode téléphone uniquement.
SONNERIE POUR APPEL ENTRANT	Appel entrant.
UNE TONALITÉ AIGUË	Passage en mode Appariement. Appariement confirmé.
UNE TONALITÉ DE MOYENNE FRÉQUENCE TOUTES LES 20 SECONDES.	Microphone en sourdine
DOUBLE TONALITÉ AIGUË / GRAVE	Étiquette vocale non reconnue. (Le nom de la personne correspondant au numéro à composer n'est pas reconnu.)
QUATRE NIVEAUX DE TONALITÉ ; GRAVE À AIGUË	Mise sous tension de O ROKR Pro.
QUATRE NIVEAUX DE TONALITÉ ; AIGUË À GRAVE	Mise hors tension de O ROKR Pro.