



O ROKR PROを音楽プレイヤーとして使用する

音楽を再生する	[再生/一時停止] ▶▶ ボタンを一瞬押します。
再生を一時停止/再開する	[再生/一時停止] ▶▶ ボタンを一瞬押します。
次の曲にスキップする	[早送り/次の曲] ▶▶▶ ボタンを一瞬押します。
同じ曲の中で早送り	[早送り/次の曲] ▶▶▶ ボタンを押し続けます。
前の曲を再生する	[巻き戻し/前の曲] ▶▶▶ ボタンを押します。
同じ曲の中で早送りする	[巻き戻し/前の曲] ▶▶▶ ボタンを長押しします。

インジケータ・ライト

ペアリング中	赤色に点灯。ペアリングに成功すると、緑色で10回点滅。
充電中	緑色に点灯 = 充電完了 黄色に点灯 = 充電は50～99% 完了 赤色に点灯 = 充電は0～49% 完了
ワイヤレスでデバイスに接続中	以下の色が4秒間隔で点滅 緑色の場合、バッテリー残量は67～100%。 黄色の場合、バッテリー残量は34～66%。 赤色の場合、バッテリー残量は0～33%。
デバイスに未接続の間	赤色が4秒間隔で2回点滅。
電源投入中	赤色 > 黄色 > 緑色 > 緑色の順に点滅。
電源遮断中	緑色 > 黄色 > 赤色 > 赤色の順に点滅。

O ROKR PROの基本機能

O ROKR Proの電源を入れる	[呼び出し] \ ボタンを3秒間押し続けます。
ペアリングモードに入ります	赤いインジケータ・ライトが点灯するまで、[呼び出し] \ ボタンを約7秒間押し続けます。
音量を調整する	[音量アップ] ▶▶ ボタンを押すたびに、音量が大きくなります。 [音量ダウン] ▶▶ ボタンを押すたびに、音量が小さくなります。
O ROKR Proの電源を切る	[呼び出し] \ ボタンを3秒間押し続けます。

O ROKR PROを電話として使用する

以下の機能以外にも、ご使用になっている携帯電話の機種によっては、さらに多くの機能をご利用になれます。詳細については、O ROKR Proユーザーズガイドを参照してください。

電話を受ける	[呼び出し] \ ボタンを3秒間押し続けます。
マイク音声を消す	中くらいの音が聞こえるまで、[音量ダウン] ▶▶ ボタンを1秒間押し続けます。マイク音声を元に戻すには、同じ動作を行います。
通話を終了する	[呼び出し] \ ボタンを一瞬押します。

警告音

高音と低音が同時に60秒間隔で鳴る	バッテリーは未充電状態です。
無音、または低下した音質	圏外です。(O ROKR Proをご使用の電話、またはBluetooth搭載の音声機器に近づけてください)。
高音が1回鳴る音量調整中に	最大音量レベル、または最小音量レベルになっています。電話モードの場合のみ。
着信音	着信中です。
高音が1回鳴る	ペアリングモードに入ります。ペアリングが確認されました。
中くらいの音が20秒間隔で1回鳴る	マイク音声が消えています。
高音と低音が同時に鳴る	音声タグが認識できません。(発信先の人名が認識できません)。
高音から低音まで4回鳴る	O ROKR Proの電源を入れました。
高音から低音まで4回鳴る	O ROKR Proの電源を切りました。