



AZ O ROKR HASZNÁLATA ZENÉHEZ

ZENE LEJÁTSZÁSA	Nyomja meg röviden a Lejátszás / Szünet gombot.
SZÜNET / LEJÁTSZÁS FOLYTATÁSA	Nyomja meg röviden a Lejátszás/ Szünet gombot.
UGRÁS A KÖVETKEZŐ ZENESZÁMRA	Nyomja meg röviden a Gyors előrejátszás/ Következő zeneszám gombot.
GYORS ELŐREJÁTSZÁS A ZENESZÁMON BELÜL	Nyomja meg és tartsa benyomva a Gyors előrejátszás/ Következő zeneszám gombot.
ELŐZŐ ZENESZÁM LEJÁTSZÁSA	Nyomja meg röviden a Gyors visszajátszás/ Előző zeneszám gombot.
GYORS VISSZAJÁTSZÁS A ZENESZÁMON BELÜL	Nyomja meg és tartsa benyomva a Gyors visszajátszás/ Előző zeneszám gombot.

JELZŐFÉNY

PÁROSÍTÁS KÖZBEN	A fény folyamatos vörös. Sikeres párosítás esetén tiz zöld villogás látható.
TÖLTÉS KÖZBEN	Folyamatos zöld fény = teljesen feltöltött Folyamatos borostyán = 99% - 50% feltöltöttség Folyamatos vörös = 49% - 0% feltöltöttség
VEZETÉK NÉLKÜLI CSATLAKOZÁSSAL MÁSIK ESZKÖZHÖZ CSATLAKOZTATVA	A fény négy másodpercenként villog: A zöld szín azt jelzi, hogy a töltöttségi szint 100%-67%. A borostyán szín azt jelzi, hogy a töltöttségi szint 66%-34%. A vörös szín azt jelzi, hogy a töltöttségi szint 33%-0%.
NINCS MÁSIK ESZKÖZHÖZ CSATLAKOZTATVA	A fény négy másodpercenként vörös színben villog:
BEKAPCSOLÁS KÖZBEN	A fény > borostyán > zöld > vörös színben villog.
KIKAPCSOLÁS KÖZBEN	A fény zöld > borostyán > vörös színben villog.

AZ O ROKR ALAPFUNKCIÓI

AZ O ROKR BEKAPCSOLÁSA	Nyomja le és 3 másodpercig tartsa lenyomva a Hívás gombot.
BELÉPÉS PÁROSÍTOTT ÜZEM-MÓDBA	Nyomja le és körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a Hívás gombot, amíg a jelzőfény folyamatosan vörös színben világít.
HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA	Nyomja meg a Hangerő fel gombot többször a hangerő fokozatos növeléséhez. Nyomja meg a Hangerő le gombot többször a hangerő csökkenéséhez.
O ROKR KIKAPCSOLÁSA	Nyomja le és hárrom másodpercig tartsa lenyomva a Hívás gombot.

AZ O ROKR HASZNÁLATA HÍVÁSHOZ

Az alábbi funkciókon kívül egyéb funkciók is elérhetők lehetnek attól függően, hogy mobiltelefonja mely Bluetooth profilokat támogatja. További részletekért tekintse meg az O ROKR Használati útmutatóját.

HÍVÁSFOGADÁS	Nyomja meg röviden a Hívás gombot.
MIKROFON ELNÉMÍTÁSA	Nyomja le és 1 másodpercig tartsa lenyomva a Hangerő le gombot amíg egy közepes hangmagasságú hangot hall. Az elnémítás feloldásához ismételje meg a műveletet.
HÍVÁS BEFEJEZÉSE	Nyomja meg röviden a Hívás gombot.

HANGJELZÉSEK

KETTŐS MAGAS/MÉLY HANG 60 MÁSODPERCENKÉNT	Lemerülő akkumulátor.
NINCSENek HALLható HANGOK; ROMLÓ HANGMINőséG	Hatótávolságon kívül. (Helyezze közelebb az O ROKR telefonhoz vagy a Bluetooth használatra alkalmas hanglejátszóhoz.)
EGYETLEN MAGAS HANG A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA SORÁN	Maximum vagy minimum hangerő elérve. Csak telefon üzemmód.
CSENGŐHANG	Bejövő hívás.
EGYETLEN MAGAS HANG	Belépés párosítási üzemmódba. Párosítás jóváhagyva.
EGYETLEN KÖZEPES HANG MINDEN 20 MÁSODPERCBEN	Mikrofon elnémítva
KETTŐS MAGAS / MÉLY HANG	A hangminta felismerése sikertelen. (A tárcsázni kívánt személy nevét a rendszer nem ismerte fel.)
NÉGY HANGJELZÉS, MÉLYTÖL MAGASIG	O ROKR bekapcsolva.
NÉGY HANGJELZÉS, MAGASTÖL MÉLYIG	O ROKR kikapcsolva.