



UTILIZZO DI O ROKR PER LA MUSICA

RIPRODUZIONE DELLA MUSICA	Premere brevemente il tasto Riproduci/Pausa ► .
SOSPENSIONE/RIAVVIO DELLA RIPRODUZIONE	Premere brevemente il tasto Riproduci/Pausa ► .
CANZONE SUCCESSIVA	Premere brevemente il tasto Avanti veloce/Canzone successiva ◀◀.
AVANZAMENTO VELOCE ALL'INTERNO DELLA CANZONE	Tenere premuto il tasto Avanti veloce/Canzone successiva ◀◀.
CANZONE PRECEDENTE	Premere brevemente il tasto Indietro veloce/Canzone precedente ▶▶.
RIAVVOLGIMENTO VELOCE ALL'INTERNO DELLA CANZONE	Tenere premuto il tasto Indietro veloce/Canzone precedente ▶▶.

SPIA LUMINOSA

DURANTE L'ASSOCIAZIONE	La spia è rosso fisso. Lampeggia in verde dieci volte quando l'associazione viene eseguita correttamente.
DURANTE LA RICARICA	Verde fisso = completamente carica Giallo fisso = 99% - 50% caricato Rosso fisso = 49% - 0% caricato
QUANDO È COLLEGATA IN MODALITÀ WIRELESS A UNA PERIFERICA	La spia lampeggia ogni 4 secondi: Verde indica 100% - 67% di carica rimanente. Giallo indica 66% - 34% di carica rimanente. Rosso indica 33% - 0% di carica rimanente.
QUANDO NON È COLLEGATA A UNA PERIFERICA	La spia lampeggia in rosso due volte ogni 4 secondi.
DURANTE L'ACCENSIONE	La spia lampeggia in rosso > giallo > verde > verde.
DURANTE LO SPEGNIMENTO	La spia lampeggia in verde > giallo > rosso > rosso.

FUNZIONI DI BASE DI O ROKR

ACCENSIONE DI O ROKR	Tenere premuto il tasto Chiama ☞ per 3 secondi.
ATTIVAZIONE DELLA MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE	Tenere premuto il tasto Chiama ☞ per almeno 7 secondi finché la spia luminosa non si accende in rosso fisso.
REGOLAZIONE DEL VOLUME	Premere ripetutamente il tasto Volume su ► per aumentare il volume. Premere ripetutamente il tasto Volume giù ► per ridurre il volume.
SPEGNIMENTO DI O ROKR	Tenere premuto il tasto Chiama ☞ per 3 secondi.

UTILIZZO DI O ROKR PER LE CHIAMATE

Oltre alle funzioni riportate di seguito, possono essere disponibili altre funzioni a seconda del profilo Bluetooth supportato dal cellulare in uso. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente di O ROKR.

RISPONDERE A UNA CHIAMATA	Premere brevemente il tasto Chiama ☞.
DISATTIVARE L'AUDIO DEL MICROFONO	Tenere premuto il tasto Volume giù ► per 1 secondo finché non viene emesso un tono medio. Ripetere la procedura per riattivare il suono.
TERMINARE UNA CHIAMATA	Premere brevemente il tasto Chiama ☞.

SPIE UDIBILI

TONO DOPPIO ALTO/BASSO OGNI 60 SECONDI	Batteria scarica.
NESSUN TONO UDIBILE; QUALITÀ AUDIO IN FASE DI DETERIORAMENTO	Fuori campo (avvicinare O ROKR al telefono o alla periferica audio abilitata Bluetooth).
TONO ALTO SINGOLO DURANTE LA REGOLAZIONE DEL VOLUME	È stato raggiunto il livello massimo o minimo del volume. Solo modalità telefono.
SUONERIA	Chiamata in entrata.
TONO ALTO SINGOLO	Attivare la modalità di associazione. Associazione confermata.
TONO MEDIO SINGOLO OGNI 20 SECONDI	Microfono con audio disattivato
TONO DOPPIO ALTO/BASSO	Nome per la selezione vocale non riconosciuto (il nome della persona che si desidera chiamare non è stato riconosciuto).
QUATTRO TONI, DA BASSI AD ALTI	O ROKR è acceso.
QUATTRO TONI, DA ALTI A BASSI	O ROKR è spento.